

DENON®

DHT-S216

SOUND BAR

Ghid de pornire rapidă

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snellenleiding / Snabbsanledning /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi
Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi în premieră.... / Nota preliminar.... /
Citește asta mai întâi.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bine ați

venit

Vă mulțumim că ați ales o bară de sunet Denon.
Acest ghid oferă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea
bara de sunet.

Înainte de a începe

Ce aveți nevoie




TV



- Aceste desene au doar scop ilustrativ și nu pot fi
reprezintă produsul (produsele) real(e).

Ce este în cutie



Bară de
sunset




Șablon de montare pe
perete



Distanțiere pentru
montare pe perete



Ghid de pornire
rapidă




Cablu de
alimentare



Unitate de
telecomandă
(RC-1236)



Instrucțiuni de
siguranță




Cablu HDMI



Baterie R03/AAA




Atenționări privind utilizarea
bateriilor



Cablu digital optic

Instalarea bateriei în unitate de telecomandă



Configurare


Există cinci etape de configurare proces.

- 1** Amplasarea barei de sunet
- 2** Conectarea barei de sunet la televizor
- 3** Conectarea cablurilor de alimentare la priza de curent alternativ
- 4** Utilizarea barei de sunet pentru sunetul TV
- 5** Utilizarea barei de sunet pentru muzică prin Bluetooth streaming


1

Amplasarea barei de sunet

Așezați bara de sunet în fața televizorului.




- Bara de sunet poate fi, de asemenea, montată pe un perete. Consultați șablonul de montare pe perete inclus pentru detalii privind modul de montare.
- Dacă doriți să montați bara de sunet pe un perete, consultați "Când agățați bara de sunet pe un perete" în manualul de utilizare sau contactați magazinul de unde l-ați cumpărat.




2 Conectarea barei de sunet la televizor

Pentru televizoarele cu suport ARC (Audio Return Channel), conectați bara de sunet la televizor cu ajutorul cablului HDMI inclus.




- Dacă televizorul nu acceptă ARC, conectați-l la bara de sunet cu ajutorul cablului HDMI și al cablului digital optic incluse.



3 Conectarea cablurilor de alimentare la priza de curent alternativ

Conectați cablul de alimentare inclus la bara de sunet, și introduceți fișele într-o priză.



4 Utilizarea barei de sunet pentru sunetul TV


Porniți televizorul.



- Dacă auziți sunetul provenit de la difuzorul intern al televizorului, asigurați-vă că difuzorul televizorului este oprit sau că volumul este la minimum.

Despre LED-urile de afișare a stării

LED-urile de pe bara de sunet indică volumul, sursa de intrare, modul de ascultare și alte informații de stare.



5 Utilizarea barei de sunet pentru streaming de muzică prin Bluetooth

Înainte de a putea transmite muzică de pe dispozitivul Bluetooth pe bara de sunet, trebuie să "împerechea" mai întâi bara de sunet cu dispozitivul dvs.


dispozitiv. 

① Apăsați butonul (Bluetooth) de pe bara de sunet (sau de pe unitatea de telecomandă) până când LED-ul Bluetooth clipește în albastru.
Bara de sunet va intra în modul de împerechere.


② Accesați setările Bluetooth de pe dispozitivul dvs. și asigurați-vă că Bluetooth este activat.

③ Selectați "DHT-S216" din lista de dispozitive disponibile pentru a indica faptul că bara de sunet este împerecheată cu dispozitivul Bluetooth.


①



②



③



Manualul

Pentru mai multe informații vizitați **www.denon.com**
proprietarului

Consultați manualul online pentru alte funcții
informații și detalii privind procedura de funcționare.

manuals.denon.com/DHTS216/EU/EN/



Manual online





**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.